

TransferJet™搭載SDHCメモ리카ード 動作確認機器一覧 TOSHIBA

2016年12月6日現在

TransferJet™の電波環境によっては動作確認機器一覧の内容と異なる場合があります。

機器のSDメモ리카ードスロットの形状、状態によっては通信ができなくなることがあります。

(1)本ページでご紹介しているTransferJet™搭載SDHCメモ리카ード動作確認機器一覧は、更新日時点のデータを記載しております。

(2)本製品は長期間使用するうちに書き込みや読み出し、消去ができなくなることがあります。

(3)当社は、当社TransferJet™搭載SDHCメモ리카ードがエラーを起こさないことや、保存されたいかなるデータに対するアクセス能力やデータの破壊や消失に関しても一切保証致しません。

ご使用に際しては、必ず本製品のデータのバックアップを作成してください。

(4)当社は、当社TransferJet™搭載SDHCメモ리카ードが当社SDメモ리카ードに類する記憶メディアを使用するすべての装置と互換性があることを保証致しません。

(5)本ページでご紹介しているTransferJet™搭載SDHCメモ리카ード動作確認機器一覧は、基本機能についてのみ動作確認したものであり、すべての機能につき動作確認したものではありません。

また、当社がお客様に動作の保証をするものでもありません。

TransferJet™搭載SDHCメモ리카ード動作確認機器一覧を提供するにあたり、当社及びその関係会社は、当社TransferJet™搭載SDHCメモ리카ード製品の品質、性能、非侵害、商品性および特定目的の適合性を含めて、明示的であれ、黙示的であれ、当社TransferJet™搭載SDHCメモ리카ード製品の保証範囲を超えたいかなる保証も致しません。

(6)本ページでご紹介しているTransferJet™搭載SDHCメモ리카ード動作確認機器一覧に記載されている製品名は、日本向けに販売されているものです。海外向けに販売されている製品(以下、海外モデル)につきましては、機器名に注釈(**)をつけております。

(7)TransferJet™搭載SDHCメモ리카ードに関わる更新が含まれる場合があるため、ご使用になる機器のソフトウェアを更新する必要があるかチェックし、必要な場合は最新ソフトウェアに更新されることをお勧め致します。

(8)本ページでご紹介している製品の表示は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用頂けるメモリ容量ではありません。メモリ容量の一部を管理領域として使用しているため、ご使用いただけるメモリ容量(ユーザ領域)は、16GB(約14.4GB)です。

(メモリ容量は1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています。)

(9)本製品のTransferJet™対応地域については、以下のURLをご覧ください。

http://www.toshiba-personalstorage.net/product/transferjet/sd/index_j.htm

東芝/TOSHIBA			TransferJet™ J-01 16GB動作確認			
機器名		発売時期	SDカード機能		TransferJet™通信機能	
カムコーダ ** 海外モデル	(動画記録形式)		静止画記録	動画記録	一括送信	選択送信
Camileo S30 **	MP4	2010/12	○	○	○	機能なし

○:動作確認済、△:条件付き動作確認済、×:動作不可

キヤノン/Canon			TransferJet™ J-01 16GB動作確認			
機器名		発売時期	SDカード機能		TransferJet™通信機能	
デジタルカメラ ** 海外モデル	(動画記録形式)		静止画記録	動画記録	一括送信	選択送信
EOS 5D MARKIII	MOV	2012/03	○	○	○	○
EOS 5D Mark IV	MOV/MP4	2016/09	○	○	○	○
EOS 5Ds	MOV	2015/06	○	○	○	○
EOS 5Ds R	MOV	2015/06	○	○	○	○
EOS 6D	MOV	2012/11	○	○	○	○
EOS 7D Mark II	MOV	2014/10	○	○	○	○
EOS 70D	MOV	2013/08	○	○	○	○
EOS 650D **	MOV	2012/06	○	○	○	○
EOS 700D **	MOV	2013/03	○	○	○	○
EOS 8000D	MP4	2015/04	○	○	○	○
EOS Kiss X5 with Lens kit	MOV	2011/03	○	○	○	○
EOS Kiss X6i	MOV	2012/06	○	○	○	○
EOS Kiss X7	MOV	2013/03	○	○	○	○
EOS Kiss X70	MOV	2014/03	○	○	○	○
EOS Kiss X7i	MOV	2013/03	○	○	○	○
EOS Kiss X80	MOV	2016/04	○	○	○	○
EOS Kiss X8i	MOV	2015/04	○	○	○	○
EOS M2 EF-M18-55mm Lens Kit	MOV	2013/12	○	○	○	○
EOS M3 EVF Kit	MOV	2015/03	○	○	○	○
EOS M10	MP4	2015/10	○	○	○	○
EOS Rebel T3i **	MOV	2011/03	○	○	○	○
IXUS 240 HS **	MOV	2012/02	○	○	○	○
IXY 100F	MOV	2013/08	○	○	○	○
IXY 120	MOV	2014/02	○	○	○	○
IXY 130	MOV	2014/08	○	○	○	○
IXY190	MP4	2016/02	○	○	○	○
IXY 630	MP4	2014/02	○	○	○	○
IXY 640	MP4	2015/04	○	○	○	○
PowerShot A810	MOV	2012/04	○	○	○	○
PowerShot A1400	MOV	2013/02	○	○	○	○
PowerShot A2200	MOV	2011/02	○	○	○	○
PowerShot A3500IS	MOV	2013/08	○	○	○	○
PowerShot ELPH 320 HS **	MOV	2012/03	○	○	○	○
PowerShot G1 X	MP4	2012/03	○	○	○	○
PowerShot G1 X Mark II	MP4	2014/03	○	○	○	○

PowerShot G16	2013/09	MOV	○	○	○	○
PowerShot G3X PSG3X	2015/06	MP4	○	○	○	○
PowerShot G7X	2014/10	MOV	○	○	○	○
PowerShot S100	2012/05	MOV	○	○	○	○
PowerShot S110	2012/10	MOV	○	○	○	○
PowerShot SX40 HS	2011/09	MOV	○	○	○	○
PowerShot SX260 HS	2012/03	MOV	○	○	○	○
PowerShot SX280 HS	2013/04	MP4	○	○	○	○
PowerShot SX700 HS	2014/02	MOV	○	○	○	○
PowerShot SX720 HS	2016/03	MP4	○	○	○	○
カムコーダ ** 海外モデル	発売時期	(動画記録形式)	静止画記録	動画記録	一括送信	選択送信
iVIS mini X	2014/10	MP4, AVCHD	○	○	○	機能なし
iVIS HF G10	2011/03	AVCHD	○	○	○	機能なし
iVIS HF M52	2012/03	AVCHD	○	○	○	機能なし

○:動作確認済、△:条件付き動作確認済、×:動作不可

カシオ/CASIO			TransferJet™ J-01 16GB動作確認			
機器名			SDカード機能		TransferJet™通信機能	
デジタルカメラ ** 海外モデル	発売時期	(動画記録形式)	静止画記録	動画記録	一括送信	選択送信
EX-SC100	2014/06	MOV	○	○	○	○
EX-Z3000	2011/06	AVI	○	○	○	○
EX-ZS26	2014/01	AVI	○	○	○	○
HIGH SPEED EXILIM EX-10	2013/11	MOV	○	○	○	○
HIGH SPEED EXILIM EX-100F	2015/08	MOV	○	○	○	○
HIGH SPEED EXILIM EX-FC300S	2012/11	MOV	○	○	○	○
HIGH SPEED EXILIM EX-FC500S	2014/11	MOV	○	○	○	○
HIGH SPEED EXILIM EX-TR150	2012/04	MOV	○	○	○	機能なし
HIGH SPEED EXILIM EX-ZR1600	2015/03	MOV	○	○	○	○
HIGH SPEED EXILIM EX-ZR20	2012/03	MOV	○	○	○	○
HIGH SPEED EXILIM EX-ZR200	2011/11	MOV	○	○	○	○
EXILIM EX-ZS210	2016/03	AVI	○	○	○	○
EXILIM EX-ZR3100	2016/03	MOV	○	○	○	○

○:動作確認済、△:条件付き動作確認済、×:動作不可

富士フイルム/FUJIFILM			TransferJet™ J-01 16GB動作確認			
機器名			SDカード機能		TransferJet™通信機能	
デジタルカメラ ** 海外モデル	発売時期	(動画記録形式)	静止画記録	動画記録	一括送信	選択送信
FinePix F1000EXR	2014/02	MOV	○	○	○	○
FinePix S9900W	2015/02	MOV	○	○	○	○
FinePix X10	2011/10	MOV	○	○	○	○
FinePix XP80	2015/02	MOV	○	○	○	○
FinePix XP90	2016/02	MOV	○	○	○	○
FinePix Z900EXR	2011/04	MOV	○	○	○	機能なし
FinePix Z1100EXR	2012/08	MOV	○	○	○	機能なし
X-A1	2013/11	MOV	○	○	○	○
X-A2	2015/02	MOV	○	○	○	○
X-E2	2013/11	MOV	○	○	○	○
X-Pro1	2012/02	MOV	○	○	○	○
X-T10	2015/06	MOV	○	○	○	○
X-T1 XF	2014/02	MOV	○	○	○	○
X-T2	2016/09	MOV	○	○	○	○
X70	2016/02	MOV	○	○	×	×
XQ2	2015/02	MOV	○	○	○	○

○:動作確認済、△:条件付き動作確認済、×:動作不可

ニコン/Nikon			TransferJet™ J-01 16GB動作確認			
機器名			SDカード機能		TransferJet™通信機能	
デジタルカメラ ** 海外モデル	発売時期	(動画記録形式)	静止画記録	動画記録	一括送信	選択送信
1 AW1	2013/10	MOV	○	○	○	○
1 J3	2013/02	MOV	○	○	○	○
1 S1	2013/02	MOV	○	○	○	○
1 V1	2011/12	MOV	○	○	○	○
1 V2	2012/11	MOV	○	○	○	○
COOLPIX A100	2016/01	AVI	○	○	○	機能なし
COOLPIX A300	2016/05	AVI	○	○	○	機能なし
COOLPIX AW110	2013/03	MOV	○	○	○	○
COOLPIX B500	2016/05	MOV	○	○	○	機能なし

COOLPIX L30	2014/01	AVI	○	○	○	○
COOLPIX P300	2012/06	MOV	○	○	○	○
COOLPIX P600	2014/02	MOV	○	○	○	○
COOLPIX P900	2015/03	MOV	○	○	○	機能なし
COOLPIX P7800	2013/10	MOV	○	○	○	○
COOLPIX S31	2013/02	AVI	○	○	○	○
COOLPIX S800c	2012/09	MOV	○	○	○	○
COOLPIX S6500	2013/02	MOV	○	○	○	○
COOLPIX S6900	2014/10	MOV	×	×	×	×
COOLPIX S7000	2015/02	MOV	×	×	×	×
COOLPIX S9900	2015/02	MOV	○	○	○	機能なし
D500	2016/04	MOV	○	○	○	機能なし
D600	2012/09	MOV	○	○	○※2	○※2
D610	2013/10	MOV	○	○	×	×
D750	2014/09	MOV	○	○	○※2	○※2
D810	2014/07	MOV	○	○	○※2	○※2
D3200	2012/05	MOV	○	○	○※1	○※1
D3300	2014/02	MOV	○	○	○※1	○※1
D5100	2011/04	MOV	○	○	○※1	○※1
D5200	2012/12	MOV	○	○	○※1	○※1
D5300	2013/11	MOV	○	○	○※1	○※1
D5500	2015/02	MOV	○	○	×	×
D7000	2010/10	MOV	○	○	○※2	○※2
D7100	2013/03	MOV	○	○	○※2	○※2

○:動作確認済、△:条件付き動作確認済、×:動作不可

※1:カメラの設定メニューから「パワーオフ時間」を選択し、さらに「カスタマイズ」を選択して、項目内の全ての時間設定を最大に設定してください。

※2:カメラの設定メニューから「液晶モニターのパワーオフ時間」を選択し、項目内の全ての時間設定を最大または制限なしに設定してください。また、設定メニューから「半押しタイマー」を選択し、時間設定を最大に設定してください。

オリンパス/OLYMPUS			TransferJet™ J-01 16GB動作確認			
機器名		(動画記録形式)	SDカード機能		TransferJet™通信機能	
デジタルカメラ ** 海外モデル	発売時期		静止画記録	動画記録	一括送信	選択送信
E-5	2010/10	AVI	○	○	○※1	○※1
OM-D E-M1	2013/10	AVI, MOV	○	○	○※1	○※1
OM-D E-M5	2012/03	AVI, MOV	○	○	○※1	○※1
OM-D E-M5 Mark II	2015/02	AVI, MOV	○	○	○※1	○※1
OM-D E-M10 Mark II	2015/09	AVI, MOV	○	○	○※1	○※1
PEN-F	2016/02	MOV/AVI	○	○	○※1	○※1
PEN E-P3	2011/07	AVI, AVCHD	○	○	○※1	○※1
PEN E-P5	2013/06	AVI, MOV	○	○	○※1	○※1
PEN Lite E-PL2	2011/01	AVI	○	○	○※1	○※1
PEN Lite E-PL1s	2010/12	AVI	○	○	○※1	○※1
PEN Lite E-PL5	2012/10	MOV	○	○	○※1	○※1
PEN Lite E-PL6	2014/05	MOV	○	○	○※1	○※1
PEN Lite E-PL7	2014/09	AVI, MOV	○	○	○※1	○※1
PEN Mini E-PM1	2011/11	AVI, AVCHD	○	○	○※1	○※1
PEN Mini E-PM2	2012/10	MOV	○	○	○※1	○※1
SH-25MR	2012/03	MOV	○	○	○※2	○※2
STYLUS 1	2013/11	MOV	○	○	○※2	○※2
STYLUS TG-3 Tough	2014/06	MOV	○	○	○※2	○※2
STYLUS TG-4 Tough	2015/05	MOV	○	○	○※2	○※2
STYLUS TG-615 Tough	2011/07	MP4	○	○	○※2	○※2
STYLUS TG-835 Tough	2014/02	MOV	○	○	○※2	○※2
STYLUS TG-850 Tough	2014/03	MOV	○	○	○※2	○※2
STYLUS TG-870	2016/02	MOV	○	○	○※2	○※2
STYLUS SH-1	2014/04	MOV	○	○	○※2	○※2
STYLUS SP-100EE	2014/03	MOV	○	○	○※2	○※2
STYLUS SZ-16	2013/02	MOV	○	○	○※2	○※2
STYLUS XZ-2	2012/10	MOV	○	○	○※2	○※2
STYLUS XZ-10	2013/02	MOV	○	○	○※2	○※2
SP-720UZ	2012/08	MOV	○	○	○※2	○※2
SZ-11	2011/08	MP4	○	○	○※2	○※2
SZ-31MR	2012/05	MOV	○	○	○※2	○※2
Tough TG810	2011/03	MP4	○	○	○※2	○※2
VH-210	2012/01	AVI	○	○	○※2	○※2

○:動作確認済、△:条件付き動作確認済、×:動作不可

※1:TransferJet™の送信前にカメラのカスタムメニューからスリープ時間の設定をOFFにしてご使用ください。

※2:カメラは電源オンの状態で何も操作しないと3分後にスリープモードになります。カメラのズームレバーなどを操作してから送信してください。TransferJet™送信中にカメラがスリープモードに入ってしまう場合は、一度に送信するファイルサイズやファイル数を少なくして再送信してください。

パナソニック/Panasonic			TransferJet™ J-01 16GB動作確認			
機器名			SDカード機能		TransferJet™通信機能	
デジタルカメラ ** 海外モデル	発売時期	(動画記録形式)	静止画記録	動画記録	一括送信	選択送信
DMC-FH25 **	2011/01	MOV	○	○	○	○
DMC-FH5	2011/02	MOV	×	×	×	×
DMC-FS35 **	2011/01	MOV	○	○	○	○
DMC-S1	2011/02	MOV	×	×	×	機能なし
DMC-TS3 **	2011/01	MOV	×	×	×	×
DMC-TZ20	2011/02	AVCHD	○	○	○	○
LUMIX DMC-FX70	2010/06	MP4, AVCHD	○	○	○	○
LUMIX DMC-FZ48	2011/08	MP4, AVCHD	○	○	○	○
LUMIX DMC-FZ70	2013/08	MP4, AVCHD	○	○	○	○
LUMIX DMC-FZ1000	2014/07	MP4, AVCHD	○	○	○	○
LUMIX DMC-G5	2012/09	MOV	○	○	○	○
LUMIX DMC-G7H	2015/06	MP4, AVCHD	○	○	○	○
LUMIX DMC-GF7W	2015/02	MP4, AVCHD	○	○	○	○
LUMIX DMC-GF5X	2012/04	MP4, AVCHD	○	○	○	○
LUMIX DMC-GH4	2014/04	MP4, MOV, AVCHD	○	○	○	○
LUMIX DMC-GM1K	2013/11	MP4, AVCHD	○	○	○	○
LUMIX DMC-GM1SK	2014/11	MP4, AVCHD	○	○	○	○
LUMIX DMC-GM5K	2014/11	MP4, AVCHD	○	○	○	○
LUMIX DMC-GX7	2013/09	MP4, AVCHD	○	○	○	○
LUMIX DMC-GX8	2015/08	MP4, AVCHD	○	○	○	○
LUMIX DMC-LX7	2012/08	MP4, AVCHD	○	○	○	○
LUMIX DMC-SZ5	2012/08	MP4	○	○	○	○
LUMIX DMC-TZ55	2014/04	MP4	○	○	○	○
LUMIX DMC-TZ60	2014/02	MP4, AVCHD	○	○	○	○
LUMIX DMC-TZ70	2015/02	MP4, AVCHD	○	○	○	○
LUMIX DMC-TZ85	2016/02	MP4, AVCHD	○	○	○	○
LUMIX DMC-ZS40K **	2014/02	AVCHD	○	○	○	○
カムコーダ ** 海外モデル	発売時期	(動画記録形式)	静止画記録	動画記録	一括送信	選択送信
HC-W570M	2015/01	MP4, AVCHD	○	○	○	機能なし
HC-W580M	2016/01	MP4, AVCHD	○	○	○	機能なし
HC-W850M	2014/02	AVCHD	○	○	○	機能なし
HC-WX970M	2015/01	MP4, AVCHD	○	○	○	機能なし
HC-V300M	2012/02	MP4, AVCHD	○	○	○	機能なし
HC-V480M	2016/01	MP4, AVCHD	○	○	○	機能なし
HC-V750M	2014/02	MP4, AVCHD	○	×	○	機能なし
HDC-HS80GT **	2011/03	AVCHD	○	○	○	機能なし
HDC-SD80K **	2011/03	AVCHD	○	○	○	機能なし
HX-WA20-W	2012/04	MP4	○	○	○	機能なし
HX-WA30	2013/05	MP4	○	○	○	機能なし
HX-DC10	2011/06	MP4	○	○	○	機能なし

○:動作確認済、△:条件付き動作確認済、×:動作不可

ソニー/SONY			TransferJet™ J-01 16GB動作確認			
機器名			SDカード機能		TransferJet™通信機能	
デジタルカメラ ** 海外モデル	発売時期	(動画記録形式)	静止画記録	動画記録	一括送信	選択送信
α 57 SLT-A57	2012/04	MP4, AVCHD	○	○	○	○
α 58 SLT-A58Y	2013/08	MP4, AVCHD	○	○	○	○
α 65 SLT-A65VY	2012/01	MP4, AVCHD	○	○	○	○
α 77 SLT-A77V	2011/10	MP4, AVCHD	○	○	○	○
α 7R	2013/11	MP4, AVCHD	○	○	○	○
α 7R II	2015/08	MP4, AVCHD	○	○	○	○
α 7S ILCE-7S	2014/06	MP4, AVCHD	○	○	○	○
α 7S II	2015/10	MP4, AVCHD	○	○	○	○
α 5000 ILCE-5000L	2014/02	MP4, AVCHD	○	○	○	○
α 5100 ILCE-5100L	2014/09	MP4, AVCHD	○	○	○	○
α 6000 ILCE-6000L	2014/03	MP4, AVCHD	○	○	○	○
α 6300 ILCE-6300	2016/03	MP4, AVCHD	○	○	○	○
α NEX-5N	2011/09	MP4, AVCHD	○	○	○	○
α NEX-5TL	2013/09	MP4, AVCHD	○	○	○	○
α NEX-F3	2013/09	MP4, AVCHD	○	○	○	○
Cyber-shot H200 **	2013/02	MP4	○	○	○	○
Cyber-shot DSC-W620 **	2012/01	MP4	○	○	○	○
Cyber-shot DSC-W710 **	2013/01	AVI	○	○	○	○
DSC-H300 **	2014/02	MP4	○	○	○	○
SLT-A58K **	2013/02	MP4, AVCHD	○	○	○	○
サイバーショット DSC-HX9V	2011/03	MP4, AVCHD	○	○	○	○
サイバーショット DSC-HX50V	2013/05	MP4, AVCHD	○	○	○	○
サイバーショット DSC-HX60V	2014/03	MP4, AVCHD	○	○	○	○

サイバーショット DSC-HX90V	2015/06	MP4, AVCHD	○	○	○	○
サイバーショット DSC-HX100V	2011/04	MP4, AVCHD	×	×	×	×
サイバーショット DSC-HX200V	2012/03	MP4, AVCHD	○	○	○	○
サイバーショット DSC-HX300	2013/03	MP4, AVCHD	○	○	○	○
サイバーショット DSC-HX400V	2014/04	MP4, AVCHD	○	○	○	○
サイバーショット DSC-RX10M2	2015/08	MP4, AVCHD	○	○	○	○
サイバーショット DSC-RX100	2012/06	MP4, AVCHD	○	○	○	○
サイバーショット DSC-RX100M2	2013/07	MP4, AVCHD	○	○	○	○
サイバーショット DSC-RX100M3	2014/05	MP4, AVCHD	○	○	○	○
サイバーショット DSC-RX100M4	2015/07	MP4, AVCHD	○	○	○	○
サイバーショット DSC-TX5	2010/03	MP4	○	○	○	○
サイバーショット DSC-TX20	2012/04	MP4, AVCHD	○	○	○	○
サイバーショット DSC-W630	2012/02	MP4	○	○	○	○
サイバーショット DSC-W810	2014/03	AVI	○	○	○	○
サイバーショット DSC-WX7	2011/02	MP4, AVCHD	○	○	○	○
サイバーショット DSC-WX220	2014/03	MP4, AVCHD	○	○	○	○
サイバーショット DSC-WX300	2013/03	MP4, AVCHD	○	○	○	○
サイバーショット DSC-WX350	2014/03	MP4, AVCHD	○	○	○	○
サイバーショット DSC-WX500	2015/06	MP4, AVCHD	○	○	○	○
カムコーダ ** 海外モデル	発売時期	(動画記録形式)	静止画記録	動画記録	一括送信	選択送信
DCR-SR21E **	2012/03	MP2	○	○	○	機能なし
DCR-SX21E **	2011/10	MP2	○	○	○	機能なし
DCR-SX85 **	2011/01	MP2	○	○	○	機能なし
FDR-AX30	2015/02	AVCHD	○	○	○	機能なし
FDR-AXP35	2015/02	AVCHD	○	○	○	機能なし
HDR-CX180	2011/02	MP4, AVCHD	○	○	○	機能なし
FDR-AX100	2014/03	AVCHD	○	○	○	機能なし
HDR-CX260V **	2012/01	AVCHD	○	○	○	機能なし
HDR-CX270V	2012/01	MP4, AVCHD	○	○	○	機能なし
HDR-CX560V	2011/02	AVCHD	○	○	○	機能なし
HDR-CX590V	2014/03	MP4, AVCHD	○	○	○	機能なし
HDR-CX630V	2013/01	MP4, AVCHD	○	○	○	機能なし
HDR-CX700VE **	2011/01	AVCHD	○	○	○	機能なし
HDR-CX720V	2012/03	MP4, AVCHD	○	○	○	機能なし
HDR-CX900	2014/03	AVCHD	○	○	○	機能なし
HDR-PJ50V **	2011/01	AVCHD	○	○	○	機能なし
HDR-PJ200E **	2012/03	AVCHD	○	○	○	機能なし
HDR-PJ380 **	2013/01	AVCHD	○	○	○	機能なし
HDR-PJ790V	2013/01	AVCHD	○	○	○	機能なし
HDR-PJ800	2014/01	AVCHD	○	○	○	機能なし
HDR-PJ820 **	2014/02	MP4	○	○	○	機能なし
HDR-XR160 **	2011/01	AVCHD	○	○	○	機能なし
HDR-XR260V **	2012/01	AVCHD	○	○	○	機能なし
NEX-FS700RH	2013/09	MP4, AVCHD	○	○	○	機能なし
NEX-VG20	2011/11	AVCHD	○	○	○	機能なし
NEX-VG30	2012/12	AVCHD	○	○	○	機能なし
NEX-VG30H(E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OIS)	2012/12	AVCHD	○	○	○	機能なし
NEX-VG900	2012/10	AVCHD	○	○	○	機能なし

○:動作確認済、△:条件付き動作確認済、×:動作不可

ライカ/LEICA			TransferJet™ J-01 16GB動作確認			
機器名			SDカード機能		TransferJet™通信機能	
デジタルカメラ ** 海外モデル	発売時期	(動画記録形式)	静止画記録	動画記録	一括送信	選択送信
C Typ112	2013/10	MP4, AVCHD	○	○	○	○
C-LUX3	2008/10	MOV	○	○	○	○
D-LUX Typ109	2014/11	MP4	○	○	○	○
D-LUX4	2009/04	MOV	○	○	○	○
D-LUX5	2010/10	AVCHD	○	○	○	機能なし
D-LUX6	2012/11	MP4, AVCHD	○	○	○	○
M モノクローム	2015/05	—	×	機能なし	×	機能なし
M モノクローム Typ246	2015/05	MOV	○	○	○	機能なし
M Typ240	2013/11	MOV	○	○	○	機能なし
M8	2006/12	—	○	機能なし	×	機能なし
M9	2009/09	—	×	機能なし	×	機能なし
Q Typ116	2015/06	MP4	○	○	○	機能なし
S Typ006	2012/12	—	○	機能なし	○	機能なし
S Typ007	2015/09	MOV	○	×	○	機能なし
SL Typ601	2015/11	MP4	○	○	○	機能なし
T Typ701	2014/04	MP4	○	○	○	機能なし
V-LUX2	2010/10	—	×	機能なし	×	機能なし
V-LUX3	2012/01	MP4, AVCHD	○	○	○	○
V-LUX4	2012/11	MP4, AVCHD	○	○	○	○

V-LUX20	2010/04	MOV	○	○	○	○
V-LUX30	2012/05	MOV, AVCHD	○	○	○	○
V-LUX40	2012/05	MP4, AVCHD	○	○	○	○
V-LUX Typ114	2014/10	MP4	○	○	○	○
X Typ113	2014/10	MP4	○	○	○	機能なし
X Vario Typ107	2013/06	MP4	○	○	○	機能なし
X1	2010/12	—	○	機能なし	○	機能なし
X2	2012/06	—	○	機能なし	○	機能なし

○:動作確認済、△:条件付き動作確認済、×:動作不可

ペンタックス/PENTAX			TransferJet™ J-01 16GB動作確認			
機器名			SDカード機能		TransferJet™通信機能	
デジタルカメラ ** 海外モデル	発売時期	(動画記録形式)	静止画記録	動画記録	一括送信	選択送信
K-3	2013/11	MOV	○	○	○	機能なし
K-3 II	2015/05	MOV	○	○	○	機能なし
K-50	2013/07	MOV	○	○	○	機能なし
K-S1	2014/08	MOV	○	○	○	機能なし
K-S2 18-50RE Kit	2014/09	MOV	○	○	○	機能なし
MX-1	2013/05	MOV	○	○	○	機能なし
Optio RZ 18	2011/10	AVI	○	○	○	○
Optio WG-2 GPS	2012/03	AVI	○	○	○	機能なし
Q7	2013/07	MOV	○	○	○	機能なし
Q10	2012/12	MOV	○	○	○	○
Q-S1	2014/08	MOV	○	○	○	機能なし
X-5	2012/09	MOV	○	○	○	機能なし

○:動作確認済、△:条件付き動作確認済、×:動作不可

パイオニア/Pioneer			TransferJet™ J-01 16GB動作確認			
機器名			SDカード機能		TransferJet™通信機能	
デジタルカメラ ** 海外モデル	発売時期	(動画記録形式)	静止画記録	動画記録	一括送信	選択送信
L2035AW **	2013/08	MP4, MOV	×	×	×	×

○:動作確認済、△:条件付き動作確認済、×:動作不可

リコー/RICOH			TransferJet™ J-01 16GB動作確認			
機器名			SDカード機能		TransferJet™通信機能	
デジタルカメラ ** 海外モデル	発売時期	(動画記録形式)	静止画記録	動画記録	一括送信	選択送信
GR II	2015/07	MP4	○	○	○	○

○:動作確認済、△:条件付き動作確認済、×:動作不可

JVC/JVC			TransferJet™ J-01 16GB動作確認			
機器名			SDカード機能		TransferJet™通信機能	
カムコーダ ** 海外モデル	発売時期	(動画記録形式)	静止画記録	動画記録	一括送信	選択送信
Everio GZ-E265-W	2011/12	AVCHD	○	○	○	機能なし
Everio GZ-E700	2015/05	AVCHD	○	○	○	機能なし
Everio GZ-HM450	2010/12	AVCHD	○	○	○	機能なし
Everio GZ-HM670	2010/12	AVCHD	×	×	×	機能なし

○:動作確認済、△:条件付き動作確認済、×:動作不可

サムスン/SAMSUNG			TransferJet™ J-01 16GB動作確認			
機器名			SDカード機能		TransferJet™通信機能	
デジタルカメラ ** 海外モデル	発売時期	(動画記録形式)	静止画記録	動画記録	一括送信	選択送信
NX1 **	2014/12	MP4	○	○	△※1	機能なし
NX200 **	2011/08	MP4	○	○	△※1	△※1
NX210 **	2012/05	MP4	○	○	△※1	△※1
NX1000 **	2012/06	MP4	○	○	△※1	△※1
WB850F **	2012/04	MP4	○	○	○	○

カムコーダ ** 海外モデル	発売時期	(動画記録形式)	静止画記録	動画記録	一括送信	選択送信
HMX-H300BP **	2010/01	AVCHD	×	×	×	×
<p>○:動作確認済、△:条件付き動作確認済、×:動作不可 ※1:カメラでフォーマットしないでください。フォーマットするとTransferJet™通信機能がご使用いただけなくなります。万が一、カメラでフォーマットしてしまった場合は、SDアソシエーションからリリースされているSD Formatterで再度フォーマットしていただく必要があります。 SD Formatterは、以下のホームページからダウンロードできます。 https://www.sdcard.org/jp/downloads/formatter_4/index.html</p>						